

# ERGOLUX®

Фен для волос / Hair dryer

ELX-HD06-C14



Руководство по эксплуатации /  
Instruction Manual

Данное руководство входит в комплект поставки фена. Сохраните его и используйте в дальнейшем в качестве справочного материала либо на случай передачи прибора другому пользователю.

Перед началом эксплуатации фена внимательно изучите данное руководство. В нем содержится необходимая информация о мерах безопасности, правильном использовании прибора и уходе за ним.

## Описание прибора



1. Корпус фена
2. Переключатель режима обдува
3. Переключатель степени нагрева
4. Петля для подвеса

## Комплектация

- Прибор
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон

## Технические характеристики

- Мощность, Вт – 1200
- Напряжение, В – 220-240~
- Частота тока, Гц – 50-60
- Длина провода, м – 1,8

## Преимущества модели

- Высокая мощность
- Компактный размер
- 3 режима температуры и 2 скорости обдува
- Петля для подвеса
- Гарантия - 1 год

## Общие требования безопасности

1. Использовать прибор исключительно по назначению. Изготовитель не несет ответственности за повреждения, возникшие в результате невыполнения требований данного руководства.
2. Запрещается эксплуатация фена людьми с ограниченными возможностями, недостатком знаний и опыта, а также детьми, без осуществления контроля или инструктирования по использованию прибора лицом, ответственным за их безопасность.
3. Упаковочный материал фена может представлять опасность удушья для детей. Хранить упаковку в недоступном для них месте. **Играть с прибором детям категорически запрещается!**
4. Рабочее напряжение прибора должно соответствовать напряжению, используемому в сети вашего жилища. Рекомендуется включать фен в сеть с заземлением, соответствующим установленным нормам. При эксплуатации прибора запрещается использование нестандартных источников электропитания. Не рекомендуется подключать фен с помощью удлинителей, разветвителей и переходников. Для дополнительной защиты целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30мА, в цепь электропитания ванной комнаты. Установку должен осуществлять квалифицированный специалист.
5. Перед каждым включением прибора убедиться в отсутствии повреждений его корпуса и сетевого шнура. При наличии таковых включать фен в розетку запрещается.
6. Не использовать фен вне помещений, в местах с высокой температурой и попаданием прямых солнечных лучей, местах использования легковоспламеняющихся средств, а также вблизи емкостей, наполненных водой (бассейна, ванны, раковины и т.п.). Не погружать прибор в какие бы то ни было жидкости.
7. Отключать и включать фен сухими руками, держась за электровилку, и ни в коем случае - за сетевой провод. Не использовать прибор во время принятия ванны, не прикасаться к нему мокрыми руками.
8. При намокании фена или его падении в воду немедленно отключить прибор от сети. Последующее использование прибора возможно исключительно после проверки квалифицированным специалистом.
9. Класть включенный фен только на ровную сухую поверхность как можно дальше от края и емкостей с водой. Не допускать касания шнуром прибора источников тепла.
10. Не использовать фен сразу же после мытья волос, излишнюю влагу удалить с волос полотенцем.
11. Перед снятием дать остыть насадкам фена, так как во время работы они нагреваются. Если во время работы фен самостоятельно выключился из-за перегрева, отключить прибор от сети и перед повторным включением дать ему остыть в течение 10-15 минут.
12. Не использовать прибор для укладки искусственных шиньонов и париков.
13. Во время работы фена не направлять поток горячего воздуха в глаза и на чувствительные области тела, не дотрагиваться до решетки воздуховода. Не закрывать воздушные отверстия прибора. Не допускать попадания волос в решетку воздухозаборника.
14. Не оставлять прибор без присмотра во время работы даже на короткое время.
15. Избегать попадания в воздуховод волос, пыли или пуха.
16. **ВНИМАНИЕ!** Не пользуйтесь феном возле воды.
17. Проводить регулярную чистку прибора. **Запрещается чистить включенный фен и мыть его водой!**
18. Не производить самостоятельный ремонт фена. Ремонт прибора может осуществляться только квалифицированными специалистами.
19. Шнур питания не может быть заменен. Если шнур поврежден, то фен ремонту не подлежит.

**Помните! Неправильная эксплуатация прибора лишает Вас права на его гарантийное обслуживание!**

## Подготовка прибора к работе

1. Вытащите фен из коробки, удалите упаковку.
2. Убедитесь, что рабочее напряжение прибора соответствует напряжению, используемому в сети вашего жилища.
3. Перед использованием фена убедитесь в том, что выключатель находится в выключенном положении «0».

**Внимание! Во время первого использования прибора допустимо присутствие специфического запаха!**

## Рекомендации по эксплуатации и уходу

1. Размотайте и расправьте сетевой шнур.
2. Включите прибор в розетку, переведите выключатель в одно из рабочих положений.
3. По окончании работы верните выключатель в положение «0».
4. Перед укладкой на хранение дайте прибору остыть. Не наматывайте сетевой шнур на прибор. Храните фен в сухом месте.
5. Перед чисткой убедитесь в том, что прибор выключен.
6. Периодически протирайте корпус фена влажной тканью, затем вытирайте его насухо.
7. Не используйте для чистки прибора растворители и абразивные средства.

## Особенности реализации и утилизации

Данное изделие особых условий перевозки, хранения и продажи не требует. По истечении срока службы изделие подлежит утилизации. Реализация и утилизация продукции осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.

## Дата изготовления, гарантия изготовителя и срок службы

Дата изготовления закодирована в серийном номере, находящемся с нижней стороны изделия, где последние 4 цифры - порядковые номера года и месяца соответственно.

Срок службы прибора - 3 года.

Изготовитель, импортер и уполномоченная изготовителем организация в РФ не несут ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием товара после окончания срока службы.

## Соответствие техническим регламентам

Данное изделие соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" и ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", а так же ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники". Копию действующего сертификата соответствия можно скачать с сайта [www.ergolux.ru](http://www.ergolux.ru) или потребовать в месте продажи.

## Информация об изготовителе

Изготовитель: «Литарк Лайтинг энд Электроник Лтд.», 3 Фло, Ли Джинг Дже 3, № 6012 Шен Нан Роуд, Шэньчжэнь, 518034, Китай.

Импортер / Уполномоченная изготовителем организация в РФ: ООО «Энертрейд», 140091, Московская область, г. Дзержинский, ул. Энергетиков, д.18

**Желаем Вам здоровья и красоты!**

The manual is an integral part of hair dryer delivery set. Keep it and use as information source and pass it to another user if any case.

Prior to appliance usage study this Instruction Manual carefully. It provides necessary information for safety and correct usage as well as maintenance rules.

## Appliance Description



1. Device body
2. Switch of air speed operating modes
3. Switch of heating modes
4. Hang-up hook

## Setting

- Appliance
- Instruction manual
- Guarantee certificate

## Specification

- Capacity, W - 1200
- Voltage, V - 220-240~
- Frequency, Hz - 50-60
- Wire length, m - 1,8

## Product model advantages

- High power
- Compact size
- 3 temperature modes / 2 air speeds
- Hang-up hook
- 1 year warranty

## General Safety Requirements

1. Use the device solely for the intended purpose. The manufacturer is not liable for the damages resulting from the failure to comply with requirements of this manual.
2. People with reduced capabilities, lack of knowledge and experience, as well as children are not allowed to use the hair dryer without monitoring or instructing regarding the application of the device to be conducted by a person responsible for their safety.
3. Hair dryer packaging material may pose a hazard of suffocation for children. Keep the packaging in an inaccessible place. **It is strictly forbidden to play with the device!**
4. The operating voltage of the device must match the voltage used in your home network. The hair dryer must only be connected to a network with a grounding that conforms to the established standards. When using the device, application of non-standard power supply facilities is prohibited. Do not use electrical extension leads, splitters and adapters to plug in the hair dryer. For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30 mA is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom. Installation is to be effected only by qualified staff.
5. Prior to every switching-up, make sure that there is no damage to the casing, stand and power cord of the hair dryer. It is forbidden to plug the hair dryer in the socket if any ones.
6. Do not use the appliance outdoors or operate near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water. Keep it away from flammable materials, direct sun and high temperature. Do not immerse the appliance in any liquid.
7. Disconnect and connect the power plug by holding onto it with dry hands instead of pulling on the cord. Do not use the appliance while bathing; never touch it with wet hands.
8. When wetting the switched-on hair dryer or falling it into the water, disconnect the device from the mains immediately. The following operation of the device is possible only after checking performed by a skilled professional.
9. While operating place the hair dryer only on a flat dry surface. Keep it away from the edge of the working surface and vessels containing water. Keep the cord away from heated surfaces.
10. Do not use the hair dryer on hair that is dripping wet, remove excessive moisture from hair with a towel.
11. Do not use styling products such as sprays while operating the appliance.
12. Do not use the appliance on artificial hair.
13. While hair dryer operating do not direct hot air toward eyes or other heat sensitive areas, do not touch the air grill. Never block the air inlets of the appliance.
14. Never leave an appliance unattended while in use even for the short time period.
15. Keep air inlets free of hair, dust or fluff.
16. Clean the appliance regularly. **Never clean the plugged hair dryer and rinse it with water!**
17. Do not repair the hair dryer on your own. The appliance is to be serviced by the qualified personnel only.
18. The power cord can not be replaced. If the cord is damaged then the hair dryer can not be repaired.

**Attention! Warranty is invalid in case of the misuse of the appliance!**

## **Before using your hair dryer**

1. Take the hair dryer out of the box, remove all packing.
2. Make sure that the operating voltage corresponds to the mains voltage used in your house.
3. Make sure that the hair dryer is switched off before using it (position "0").

**Attention! During the first few minutes of the initial use you may notice a specific odour. This is normal and will quickly disappear.**

## **Maintenance and operation instructions**

1. Unwind and stretch the power cord.
2. Plug the appliance in, turn the power switch to one of working positions.
3. As soon as you have finished the use of the appliance, return the switch to the "0" position.
4. Allow the appliance to cool before storing away. Do not wrap the power cord around the appliance. Store the hair dryer in a dry place.
5. Make sure your hair dryer is unplugged before cleaning
6. Use a slightly damp cloth to clean the body of the hair dryer regularly, and dry with a clean cloth
7. Do not use solvents and abrasive cleaners to clean the appliance.

## **Features of sales and recycling**

This product doesn't require special conditions of transportation, storage and sales. The product should be recycled after its useful life. Sales and recycling of products is carried in accordance with current legislation.

## **Date of manufacture, warranty and lifetime**

The date of manufacture is encoded in the serial number, placed on the bottom side of the appliance, where the last 4 digits are index numbers of the year and month accordingly.

Lifetime is 3 years.

The manufacturer and importer are not liable for problems and possible losses caused by using the goods after lifetime.

## **Compliance with technical regulations**

The appliance complies with the requirements of technical regulations of the Customs Union and the European Union. You may download a copy of conformity certificates from the web-site [www.ergolux.ru](http://www.ergolux.ru) or request it at the point of sale.

## **Information about the manufacturer**

Manufacturer: Litarc Lighting & Electronic Ltd., 3 Floor, Li Jing Ge 3, No. 6012, Shen Nan Road, Shenzhen, 518034, China.

**We wish you health and beauty!**

# ERGOLUX®

[www.ergolux.ru](http://www.ergolux.ru)

